

KIT-CON-FP1

kártyaolvasós kódzár szett



Technikai paraméterek:

Technikai paraméterek

Tápfeszültség: 12-16Vdc
Áramfelvétel:..... max. 100mA
Kontaktus: 30V 1A
Tárolt felhasználók: ... 10000 kártya
..... 600db ujjlenyomat
Olvasási távolság: 1-5cm
Kártyatípus: 125KHz EM
Működési hőm.: -40...+60°C
Páratartalom: 0-95%
Gyári mesterkód 999999
Gyári kontaktus idő ... 5mp
Védettség..... IP65

Bekötés:

Piros: +12V
Fekete..... GND
Sárga..... Belső nyitógomb GND-hez
Zöld..... WG26 DATA0
Fehér..... WG26 DATA1
Narancs..... Relé NC
Lila Relé C
Kék..... Relé NO

Használat:

Ujjlenyomat olvasás:

Érjen az ujjával a kör alakú olvasóra, Az olvasó kékre vált, majd utána piros, vagy zöld lesz.

Kártya olvasás:

Közelítse a kártyát a kezelőfelület közepe felé, vagy hármat, vagy egyet csippan a kódzár.

Kód:

Egyszerűen üsse be a PIN kódot, majd nyomja meg a # billentyűt. Vagy hármat, vagy egyet csippan a kódzár.

A telepítés menete:

Hang és fény visszajelzések:

1 rövid sípszó, vörös villogó LED	Belépés programozási módba
1 rövid sípszó, zöld LED	Érvényes kód, kártya vagy programozási művelet
3 rövid sípszó, piros LED	Érvénytelen kód, kártya vagy helytelen programozás
Zöld LED 1 mp-ig	Kilépés programozási módból
Narancs LED	Elem(ek) töltöttségi szintje nem megfelelő (elemcsere)

A kódzár beállítása

Belépés programozás módba:

* <999999> #

Mesterkód megváltoztatása:

* <999999> # 00 <új kód 6 karakter> # <új kód még egyszer> #*

Mester tanító ujjlenyomat /kártya hozzáadása:

* <999999> # 01 <ujjlenyomat kétszer ugyanarról az ujjról (vagy kártya lehúzás) >**

Mester törlő ujjlenyomat/ kártya hozzáadása:

* <999999> # 02 <ujjlenyomat kétszer ugyanarról az ujjról (vagy kártya lehúzás) >**

Ujjlenyomat hozzáadása mester eszközzel:

Mester tanító ujjlenyomat egyszer (vagy mester tanító kártya), utána használni kívánt ujjlenyomat kétszer *

Ujjlenyomat hozzáadása billentyűzetről:

* <999999> # 11 <ujjlenyomat kétszer ugyanarról az ujjról>**

Kártya hozzáadása kártyán lévő számsorral:

* <999999> # 11 <8-10 kártya szám>#*

Kód hozzáadása a memóriahely 601-től indul tehát a sorszám 00601-ről indul:

* <999999> # 11 <5 jegyű sorszám 00601-től># kód # **

Kártya hozzáadása kártyán lévő számsorral sorszámozva:

* <999999> # 11 <5 jegyű sorszám 00601-től># <8-10 kártya szám>#*

Ujjlenyomat hozzáadása adott sorszámmal:

* <999999> # 11 <sorszám 5 karakter> <ujjlenyomat kétszer ugyanarról az ujjról>#*

Folytonos kártyasorszámú kártyák hozzáadása:

* <999999> # 13 <8-10 jegyű kezdő sorszám># < kártya darabszám>#*



Funkcióváltás:

- * <999999> # 03 0# segédolvasó mód
- 1# beléptető főolvasó (gyári)
- 2# relé kapcsoló mód

Publikus kód megváltoztatása:

- * <999999> # 09 (4-6 karakter)

Törlés mester kártyával vagy mester ujjlenyomattal:

Mester tanító ujjlenyomat egyszer (vagy mester tanító kártya), utána használni kívánt ujjlenyomat *

Törlések:

Egy ujjlenyomat, kártya vagy kód törlése:

- * <999999> # 21 <ujjlenyomat , vagy kártya lehúzás>*

Kártya törlése a kártya sorszámaival:

- * <999999> # 21 <8-10 jegyű kártya sorszám>#*

Összes felhasználó törlése:

- * <999999> # 20 0000#**

Működési mód beállítás:

- * <999999> # 31 0# tiltott ajtónyitás
- 1# Csak kód
- 2# Csak kártya
- 3# kártya+kód/ujj+kód
- 4# kártya vagy kód, vagy ujj
- 5# csak ujj
- 6# ujj + kártya
- 7# többszörös ujjlenyomat/kártya

Visszajelzések beállítása:

- * <999999> # 41 (0-300) # Relé meghúzás idő 0 esetén 50ms
- * <999999> # 42 0# Riasztás kikapcsolva
- * <999999> # 42 (1-99)# riasztási idő (síp) 1-99
- * <999999> # 61 1# 5x elrontott bevitel esetén riaszt
- * <999999> # 61 2# 5x elrontott bevitel esetén tilt 10 percre
- * <999999> # 62 0# sötét felület
- * <999999> # 62 1# háttér folyamatosan bekapcsol
- * <999999> # 62 (2-99)# háttér időzítve bekapcsol 2-99mp
- * <999999> # 63 1# billentyűzet háttér kikapcsolva
- * <999999> # 63 1# billentyűzet háttér bekapcsolva
- * <999999> # 64 0# Síp kikapcsolva
- * <999999> # 64 1# Síp bekapcsolva



Mester kártyák használata:

Kártyák tanítása:

Mester tanító lehúzás, tanítandó kártya (kártyák egymás után), majd mester tanító kártya

Kártyák törlése:

Mester törlő lehúzás, törlendő kártya (kártyák egymás után), majd mester törlő kártya

Gyári mesterkód visszaállítás:

Kapcsolja ki a kódzárat, majd ismét vissza, nyomja le a # gombot amint narancssárga lesz a jelzés és kétszer sípól, engedje el a gombot, a mesterkód ismét 999999 lesz.

Vagy:

Kapcsolja ki a kódzárat, nyomja le a * gombot kapcsolja vissza amint narancssárga lesz a jelzés és kétszer sípól, engedje el a gombot, a mesterkód ismét 999999 lesz.

